Pintura Texturada





Latex para interiores y exteriores con acabado con efecto texturado. Fácil aplicación y rápido secado. Pintura formulada en base a copolímeros en dispersión acuosa, pigmentos, cargas minerales y partículas sintéticas de tamaño controlado.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Color	A elección según carta Concierto de Colores.
Terminación	Texturado.
Presentación	4 y 18 Litros.
Secado entre manos	3 a 4 horas.
Rendimiento	8 a 10 m² por litro, por mano.

Diluyente	Agua. Producto pronto para aplicar. En caso de requerir dilución, dependiendo del elemento de aplicación, se recomienda un máximo de 5% de agua.
Limpieza de utensilios húmedos	Con agua y jabón.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MAMPOSTERÍA

- → La superficie debe estar seca, libre de hongos, grasa, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura vieja. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 5 partes de agua y solución limpia hongos. Enjuagar y dejar secar.
- → Yeso: aplicar una mano previa de fijador sellador.
- Superficies con absorcion despareja: aplicar una mano previa de fijador sellador.
- → Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de fijador y emparejar con enduido plástico. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar fijador sellador sobre las superficies donde se aplicó enduido, dejar secar.
- Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente. Enjuagar. Dejar secar. Lijar y eliminar el polvillo con un trapo apenas humedecido.
- Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de fijador.
- Revoques envejecidos sin pintura: eliminar

el polvillo con cepillo, lavar con agua y detergente, enjuagar. Dejar secar. Aplicar una mano previa de fijador/sellador.

METALES

- → Superficie nueva: eliminar el óxido con lija, cepillo de alambre o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral y aplicar antióxido.
- → En superficies lisas, de difícil anclaje, caso isopaneles prepintados, seguir los siguientes pasos:
 - 1. lijar con lija 80 o superior para lograr adherencia
 - 2. una mano de crisolmur blanco, dejar secar y 3. dos o tres manos de la pintura texturada de elección, como siempre dejando el tiempo recomendado entre manos.
- → Superfcies con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar el antióxido en las zonas expuestas.









Pintura Texturada







MODO DE APLICACIÓN

- → Podrá aplicarse con rodillo o soplete. Utilizar rodillos de pelo corto o medio. El rodillo debe estar en perfectas condiciones, exento de restos de pintura seca.
- → El trabajo quedará terminado con un minimo de 3 manos (1 de fondo y 2 o 3 manos).

RECOMENDACIONES GENERALES



- → Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- → Mezclar muy bien el contenido del envase.
- → No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- → Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.







